

HZL-DX7 / HZL-DX5 / HZL-DX3

VEROTEX

JUKI®

Perfection atteinte *Point par Point*



Machine à coudre Juki haute performance

Des machines à coudre vous correspondant pour **atteindre la perfection.**




Coudre différents types de matériau

Peut coudre une variété de tissus sans effort et découpe avec facilité.



Sac d'accessoires

Peut ajouter des points décoratifs tout en utilisant une variété de tissus spéciaux.



Motifs de dentelle

Peut coudre des motifs décoratifs en parallèle pour former de nouveaux motifs de points.



Pochette emblème

Peut créer un point floral en 1 point entouré de motifs décoratifs.

Prenez plaisir dans la création de vos propres motifs avec des finitions de haute qualité. Révélez vos compétences en couture grâce à la nouvelle série **JUKI HZL-DX** et transformez vos créations en **chef-d'œuvres.**



HZL-DX7



HZL-DX5




HZL-DX3


Le plus Fiable et Sûr

Griffes d'entraînement - La technologie des machines à coudre industrielles Juki

Le système de transport Box Feed des Juki industrielles a été placé sur les machines à coudre domestiques. Le «BOX Feed» permet de créer de parfaits points de haute qualité sur tous les types de tissus.



Du denim épais plié en 3 couches pour une couture rabattue
Cousez sans effort les tissus épais uniformément.



Le système de BOX Feed reste en contact avec votre tissu plus longtemps, ce qui crée des coutures fiables tout le long.



Peut coudre le cuir NOUVEAU!




Piquer des tissus fins
Pas de rétrécissement des tissus même avec du coton léger.



Piquer des tissus éponges
Cousez uniformément et facilement les tissus à poils.

Plaque pour point droit NOUVEAU!



Trou de l'aiguille pour points droits



Trou d'aiguille classique

Glissez simplement le levier de devant pour obtenir un seul trou d'aiguille! Cousez les tissus légers avec une parfaite infiltration de l'aiguille. La plaque d'aiguille unique empêchera aux tissus d'être poussés dans le trou. Des points parfaits et précis avec des mouvements libres. Cousez avec confiance, dès que la plaque d'aiguille est placée, seulement les points droits peuvent être sélectionnés.

Personnalisez Votre Juki Selon Vos Besoins

Personnalisez votre machine avec encore plus de fonctionnalités!



Boutons rapides et faciles d'utilisation

- Marche/Arrêt
- Point de retour
- Points renforcés
- Coupe-fil
- Hauteur aiguille
- Haussement du pied

Fonction de la pédale



NOUVEAU!

Pour une grande versatilité, Juki propose des options de commande à la pédale. Grâce à cette possibilité d'assigner des fonctions au talon de la pédale, vous pouvez choisir entre lever le pied presseur, couper les fils, coudre des points de retour ou des points uniques juste en appuyant sur l'arrière de la pédale. Vous pouvez également ne rien paramétrer. Ayez un contrôle complet de votre machine afin de la personnaliser selon vos besoins.

Pivotez votre tissu facilement

Une fois la machine à l'arrêt, l'aiguille s'arrête en position basse et le pied presseur se lève automatiquement pour libérer le mouvement du tissu. Cousez et pivotez facilement les coins puis lorsque vous continuez votre couture, le pied presseur se baisse automatiquement pour une couture lisse. *Cette option peut être désactivée.



NOUVEAU!

Paramétrer la hauteur du pied presseur après avoir coupé le fil.

Comme le pied presseur est automatiquement soulevé après le coupe-fil automatique, vous pouvez directement retirer le tissu. * Cette option peut être désactivée.



NOUVEAU!

Vitesse ajustable du point de départ et de retour

NOUVEAU!

Vous pouvez ajuster la vitesse du point de départ et de retour en 3 mode : rapide, normal et lent.



Visionnez la référence vidéo pour d'avantage assistance!

Avec la combinaison d'une action automatique assurée et le contrôle manuel, vous pouvez apprécier une action naturelle idéale.

- Fonction de la pédale
 - Fonction du pied presseur pour pivot
 - Action sans problème
- <https://www.youtube.com/jukihomesewing/videos/watch?v=of5SRq9Q78k>




La fonction flottante empêche les coutures inégales

En appuyant sur le bouton de la hauteur, cousez avec le pied presseur légèrement soulevé. En soulevant le pied presseur, vous pouvez coudre les tissus sans écraser les couches ou en faisant des coutures inégales.



La hauteur du pied presseur peut s'ajuster tous les 1 mm, ce qui permet le réglage délicat par rapport au tissu.



Cousez avec le pied presseur légèrement soulevé.



Avec la fonction flottante



Sans l'utilisation de la fonction flottante
La pression sur les couches crée des coutures inégales.

Le pied presseur standard est utilisé dans les deux cas.



Appréciez à créer facilement des boutonnières avec la combinaison d'éléments industrielles et de la technologie moderne de Juki.

Avec le capteur de boutonnière, cousez de façon optimale sur tous les types de tissus. Vous allez adorer la boutonnière en 1 étape puisque qu'il mesure et coud uniformément l'endroit et l'envers. Fonctionne automatiquement de manière optimale pour une boutonnière parfaitement cousue.



Le pied presseur pour boutonnière contient une plaque stabilisatrice, ce qui permet de coudre les tissus aisément en les plaçant entre la plaque stabilisatrice et le pied presseur.

© 16 types de boutonnières disponibles selon vos besoins



Largeur de coupe

Largeur de coupe de la boutonnière ajustable


Il est possible d'ajuster la largeur de coupe en 3 étapes.

Créez des motifs avec précision et perfection

Point renforcé

NOUVEAU!

Pour le point renforcé du début et de la fin de la couture, vous pouvez choisir 2 points: «point de retour» et «point renforcé». Si vous appuyez le bouton du point renforcé en plein couture, la machine s'arrête après avoir cousu un cycle du motif.



Coudre lentement

NOUVEAU!

En maintenant la pression du bouton de l'aiguille haut/bas, vous pouvez coudre lentement. Cousez les coins, obtenez des résultats avec précision.



Genouillère

Le pied presseur peut être levé et baissé par la genouillère. Le pied presseur peut se lever jusqu'à 12 mm lorsque le levier est utilisé. Quand le pied est levé au maximum, vous pouvez aussi passer de l'opération automatique (bouton) à l'opération manuelle (levier)



Rapidité des points

Rapide

Vous pouvez coudre vite avec une vitesse maximum de 1050 points par minute.

La préparation rapide facilite la couture


Enfile-aiguille automatique

Placez simplement le fil dans le guide et baissez le levier. Enfilez facilement et rapidement une aiguille avec une seule main.



Enrouleur de canette avec moteur indépendant

Pour enrouler la canette, enroulez simplement du fil autour de la canette puis passez le dans le guide. Enroulez une canette à tout moment, vous pouvez aussi utiliser un cutter après l'avoir enroulé.



Préparation des canettes rapide

La préparation de la canette est facile. Suivez tout simplement le guide et il n'est pas nécessaire de tirer sur le fil de la canette.



Liste des fonctions et caractéristiques principales.

Nom		Explication de la fonction		DX7	DX5	DX3
Fonctions	Système de contrôle			Ordinateur		
	Nombre des motifs de point	Nombre des motifs de point pré-programmés		287	185	155
	Nombre de polices disponibles	Nombre de polices alphabétique/numéro		4	3	3
	Boutonnière	Système de boutonnière		Automatique (système de capteur) avec plaque stabilisatrice		
	Sélection rapide des motifs de point	Bouton unique de sélection des motifs de point réguliers		10 motifs		
	Bouton marche/arrêt	Couleur changeante du bouton marche/arrêt indiquant l'état de la machine afin de coudre		Vert : Prête à coudre et/ou en train de coudre Rouge : N'est pas prête à coudre Orange : Lorsque le bouton du point renforcé est enfoncé alors que la machine à coudre est engagée à coudre un motif		
	Vitesse maximum des points	Nombre maximum des mouvements de l'aiguille par minute		1,050 sti/min		900 sti/min
	Coupe-fil automatique	Découpe automatique et simultanée du fil d'aiguille et de la canette		X		
	Enfile-aiguille automatique	Enfilage automatique de l'aiguille		Enfile-aiguille automatique		
	Système de la tension du fil	Système d'ajustement de la tension des fils d'aiguille et de canette		Automatique		
	Point renforcé automatique	Point de retour et point renforcé automatique au début et fin de couture		Coupe-fil et point renforcé automatique		
	Système d'entraînement	Nombre des griffes d'entraînement et système d'entraînement		Système de BOX Feed		
	Réglage de la pression du pied presseur	Pression du pied presseur réglable		Ajustement sans étapes		
	Griffes d'entraînement	Griffes d'entraînement rétractable pour le mouvement libre		X		
	Préparation rapide de la canette	Commencez à coudre en passant tout simplement le fil dans le guide sans devoir tirer sur le fil de la canette		X		
	Enrouleur de canette	Système d'enroulage du fil de canette		Enroulage de canette avec moteur indépendant		
	Éclairage	Type et nombre des lumières illuminant le plan de travail de la machine		LED x 2 zones	LED x 1 zone	
	Plaque pour point droit	Fonction permettant de passer du trou d'aiguille à la couture droite		X		
	Fonction flottante	Fonction pour coudre avec le pied presseur légèrement soulevé		X		-
	Bras libre	Le bras libre rétractable permet de coudre plus facilement les zones difficilement atteignables comme les manches, les bords et le tour du cou		X		
	Réglage de la largeur et la longueur du point	Largeur et longueur du point ajustable		Système de réglage	Système de bouton	
	Nombre de la position de l'aiguille (Point droit ou autre que point droit)	Nombre de positions de l'aiguille pour les motifs de point		37 / 3		
	Inversement du motif (droite et gauche)	Motifs inversables droite et gauche		X		
	Couture à l'aiguille double	Couture parallèle avec une largeur d'aiguille de 2 mm		X		
	Vitesse ajustable du début ou du point de retour	Vitesse réglable du point de début, du point de retour et du point renforcé		X		
	Point renforcé	Cousez des points renforcés invisibles au début et à la fin de la couture		X		
Couture lente	Maintenez le bouton de l'aiguille haut/bas pour une couture très lente		X			
Fonction de pivot du pied presseur	Fonction soulevant automatiquement le pied presseur quand l'aiguille est en arrêt en position basse quand vous ne cousez pas.		X		-	
Mémoire	Capacité de mémoire pour la combinaison de motifs et de caractères, aussi pour le paramétrage de données		10 motifs			
Bouton pour tenir le pied presseur horizontalement	Appuyez sur le bouton noir du pied presseur standard pour le maintenir horizontalement au moment de coudre des tissus épais		X			
Hauteur du pied presseur (1 hauteur/2 hauteurs)	Variation de l'hauteur du pied presseur		Système de bouton: 6 mm Système de levier: 6 mm / 12 mm		Système de levier: 6 mm / 12 mm	
Accessoires inclus	Étui rigide	Étui protégeant la machine des dégâts et de la poussière		Étui rigide avec stockage des accessoires		Étui rigide
	Genouillère	Genouillère pour travailler les bras libres et baisser le pied presseur		X		Option
	Large table	Table d'extension de l'espace de travail de la machine		X		Option
	Pédale	Pédale pour démarrer, arrêter et contrôler la vitesse de point		Inclus; avec la fonction de la pédale		
	Accessoires			Pied presseur standard (A) / Pied presseur pour tirette (B) / Pied pour surjet (C) / Pied pour point invisible (D) / Pied presseur boutonnière / Pied presseur boutonnière manuel (I) / Canette (x4) / Jeu d'aiguilles HX1 #11 #14 #16 #11 pour tricot / Tournevis en T / Découpeur / Brosse / Cale bobine grand, moyen et petit / Porte-bobine supplémentaire/ Pédale / Câble d'alimentation / Étui rigide / Manuel d'instruction / Aiguille double		
			Pied double entraînement (N) / Pied presseur Patchwork (P) / Pied presseur Quilt (Q) / Guide quilt / Genouillère / DVD explicatif			
			Pied presseur pour appliqué (O) / Pied presseur pour joindre 2 bords (R) / Pied presseur lisse (T) / Poinçon à oeillet / Table large			
Caractéristiques	Dimensions	Largeur x hauteur x profondeur de la machine à coudre		445 (L) x 210 (l) x 291 (H) mm		
	Dimensions avec l'étui rigide	Largeur x hauteur x profondeur de la machine à coudre avec l'étui rigide		510 (L) x 257 (l) x 305 (H) mm		510 (L) x 257 (l) x 305 (H) mm
	Taille du bras	Largeur x hauteur de l'espace de travail à droite de l'aiguille		8.0"x4.4" (203x112mm)		
	Poids	Poids de la machine seule		10.3kg(21.6lbs)		9.6kg(21lbs)

Accessoires optionnels



Loupe dans la zone de point

Zoom x1,4 sur la zone de couture.
Partie N°40164074



Porte-bobine

Avec le porte-bobine installeable vous pouvez facilement utiliser et apprécier les bobines plus larges.
Partie N°40163897



Pied presseur tirette invisible

Pour l'installation d'une tirette invisible
Partie N°40080955



Pied presseur pour bouton

Pour coudre des boutons sur les habits
Partie N°40080969



Pied presseur pour ourlet

Pour coudre des ourlets de 3mm
Partie N°40080958



Pied presseur ouvert pour quilt

Pour des mouvements libres (La partie avant est ouverte pour mieux voir)
Partie N°40080949

JUKI®

JUKI CENTRAL EUROPE Sp. z o.o. ul. Poleczki 21, 02-822 Warsaw, Poland

Tel.: +48 22 545 04 00 / Fax: +48 22 545 04 11

www.jukieurope.com / www.facebook.com/JukiSewit / e-mail: juki@juki.pl