

Liste des fonctions et caractéristiques principales.

Nom	HZL-UX8
Fonctions	
Système de contrôle	Ordinateur
Nombre des motifs de point	368
Nombre de polices disponibles	4
Boutonnière	Automatique (système de capteur) avec plaque stabilisatrice
Bouton marche/arrêt	Vert : Prête à coudre et/ou en train de coudre Rouge : N'est pas prête à coudre Orange : Lorsque le bouton du point renforcé est enfoncé alors que la machine à coudre est engagée à coudre un motif
Vitesse maximum des points	1,050sti / min
Coupe-fil automatique	Oui
Enfile-aiguille automatique	Enfile-aiguille automatique
Système de la tension du fil	Automatique
Point renforcé automatique	Coupe-fil et point renforcé automatique
Système d'entraînement	Système de BOX Feed
Fonction de double entraînement	Oui
Réglage de la pression du pied presseur	Ajustement en continu (numérique)
Griffes d'entraînement	Oui
Enroulage facile des canettes	Oui
Enrouleur de canette	Enroulage de canette avec moteur indépendant
Préparation rapide de la canette	Oui
Comptage du fil de canette	Oui
Capteur de fin de fil de canette	Oui
Éclairage	6 lumières LED
Fonction du point pour ligne droite	Plaque pour point droit, griffes d'entraînement pour point droit et pied presseur pour point droit
Micro-élévateur	Pression du pied presseur réglable par des cadrans
Bras libre	Oui
Réglage de la largeur et la longueur du point	Système de réglage / Ecran d'affichage numérique LCD Largeur du point : 7 mm Longueur du point : 5 mm
Nombre de la position de l'aiguille (Point droit ou autre que point droit)	37 / Selon le motif
Inversement du motif (droite et gauche)	Haut/bas et gauche/droite
Couture à l'aiguille double	Oui (aiguille double optionnelle)
Motif d'étirement	Oui
Vitesse ajustable du début ou du point de retour	Oui
Bouton de l'aiguille haut/bas	Oui
Couture lente	Oui
Changement de la position d'arrêt de l'aiguille	Oui
Fonction de pivot du pied presseur	Oui
Enregistrement des motifs	10 motifs
Bouton pour tenir le pied presseur horizontalement	Oui
Hauteur du pied presseur (1 hauteur/2 hauteurs)	Système de bouton : 6 / 8 / 10 mm Système de levier : 6 mm / 12 mm Système de la genouillère : 6 / 8 / 12 mm
Mode verrou	Oui
Guide d'utilisation	Affiché par des animations, des illustrations et des textes
Accessoires inclus	
Housse de protection	Housse souple avec rangement pour accessoires
Table d'extension	Oui
Genouillère	Oui
Large table	Oui
Pédale	Oui (avec pédale de commande séparée)
Boîte d'accessoires	Oui
Accessoires	Pied presseur standard (A) / Pied pour point droit (S) / Pied presseur pour tirette (B) / Pied pour surjet (C) / Pied pour point invisible (D) / Pied presseur boutonnière (E) / Pied presseur boutonnière manuel (I) / Pied presseur pour appliqué (O) / Pied presseur Patchwork (P) / Guide pied 7mm / Pied presseur Quilt (Q) / Pied presseur pour bords (R) / Plaque à aiguilles / Griffes d'entraînement / Canette (x4) / Jeu d'aiguilles HAX1 #11 #14 #16 #11 pour tricot / Guide quilt / Porte-bobine supplémentaire / Tournevis en T / Découreur / Brosse / Cale bobine grand, moyen et petit / Pédale / Genouillère / Câble d'alimentation / Large table / Housse de protection / Manuel d'instruction / Boîte d'accessoires
Caractéristiques	
Dimensions	602 (L) x 264 (l) x 310 (H) mm
Taille du bras	305x120mm
Poids	14,9kg

La Nouvelle
Generation
retour vers
le futur



Kirei

JUKI CENTRAL EUROPE Sp. z o.o. ul. Poleczki 21, 02-822 Warsaw, Poland


Tel.: +48 22 545 04 00 / Fax: +48 22 545 04 11

www.jukieurope.com / www.facebook.com/JukiSewlt / e-mail: juki@juki.pl



Visualisation des valeurs d'ajustement

Les ajustements peuvent être visualisés avec des animations. Ajustez la tension du fil en glissant votre doigt sur le barème de l'écran tactile.




Les animations changent selon la valeur d'ajustement.

Opérabilité basée sur les utilisateurs

L'écran tactile de 17,80 cm peut être géré comme sur un GSM

Comme sur un GSM ou une tablette, sélectionnez et modifiez directement les motifs, réglez certains paramètres, et visionnez les vidéos explicatives. La disponibilité des opérations les plus utilisées et plus importantes, lancement des icônes et leur facilité d'utilisation, etc. sont révolutionnaires.




Kirei




Ajustez la pression du pied presseur avec les cadrans faciles d'usage

En plus des ajustements de la largeur et de la longueur du point, ajustez facilement la pression du pied presseur avec un cadran sous l'écran tactile.




Retrouvez les motifs utilisés

Les 10 derniers points sont gardés dans l'historique. Les paramètres qui diffèrent sont surlignés en bleu.



Notification de fin de fil de canette

Le capteur vous prévient quand le fil de la canette... arrivera à une certaine quantité. Cousez en toute confiance sans vous soucier de la quantité restante de fil.



Réglez le degré de couleur des lumières selon vos besoins

Ajustez le degré de couleur de la lampe entre la lumière du jour et du blanc doux. Cela élimine les difficultés de vision avec certains tissus et la combinaison des couleurs de fils.



Gardez vos accessoires préférés toujours à disposition

La première table d'extension avec rangement d'accessoires présente sur les machines avec un espace de travail de 31 cm. Gardez vos accessoires les plus utilisés dans le rangement d'accès rapide.

Optimisons la couture



Changez facilement vers la couture en point droit

Non seulement le tissu est évité d'être poussé dans le trou d'aiguille au début de la couture mais la machine fonctionne également avec la couture des coins et des courbes prononcées.

Vous pouvez facilement changer vers la version en point droit du pied presseur, des griffes d'entraînement ou de la plaque à aiguilles. Même avec un pied presseur étroit, les griffes pour point droit entraînent fermement le tissu pour une couture libre de coins et de courbes.



Fonctions de la hauteur du pied presseur

Relevez légèrement le pied presseur grâce aux cadrans pour éviter l'entraînement irrégulier et atteindre une finition parfaite avec le quilt, le velour et d'autres.



Quand la fonction est utilisée



Quand elle n'est pas utilisée



JUKI Smart Feed (griffes d'entraînement)

Le JUKI Smart Feed vous permet de réduire l'entraînement inégal et la couture étirée des tissus fins.

L'entraînement peut être stabilisé en abaissant l'unité.




Des boutonnières surpassant la qualité des machines à coudre domestiques.

Des boutonnières avec la plaque d'entraînement et le capteur.

Cela permet l'entraînement fiable, même sur des tissus et des coutures épais, et corrige automatiquement les densités à droite et gauche. Ajustez la largeur de coupe des boutonnières.

Étant donné que la largeur est ajustable, cousez une boutonnière qui convient non seulement à la taille du bouton mais aussi à son épaisseur.




Appréciez les variations et les utilisations du tapering

Les variations de l'angle et les paramètres de direction ont élargi les possibilités du tapering.



Choisissez l'angle et la direction pour le début et la fin du tapering.



Définissez la longueur du point en avance ou reprenez une longueur des points précédents.



Avec la mémoire et l'inversement, les appliqués en étoiles peuvent être réalisés.




Couture agréable en mouvement libre


Le pied presseur transparent pour quilt permet de voir l'aiguille.

Étant donné que les griffes peuvent être abaissées avec un bouton, définissez facilement le mouvement libre de votre machine.

Utilisez le pied presseur pour quilt pour le mouvement libre avec une règle. *La règle est un accessoire optionnel.



Abaissement automatique des griffes



Pivotement

Plus de confort avec l'écran LCD de 7 pouces et des animations!


La couture personnalisable



Visionnez les modes d'exécution sur la machine à coudre ou avec les vidéos explicatives sur votre GSM.

Visionnez une vidéo explicative sur votre GSM en scannant le code QR du mode d'exécution que vous voulez visionner.


Sélectionnez le titre du mode d'exécution désiré et suivez les instructions étapes par étapes animées dans la vidéo.



Reprenez et combinez facilement les motifs



Les opérations de l'écran tactile rendent facile la combinaison des motifs de point et les caractères. Vous pouvez aussi reprendre les motifs créés précédemment en les visionnant sur l'écran. (enregistrez jusqu'à 10 motifs)



Créez de multiples variations depuis un seul motif, comme en combinant des inversions verticales et horizontales.

368 motifs de point




Accessoires optionnels

Plus de plaisir avec les outils optionnels! Facile à utiliser avec des accessoires inclus!




Partagez facilement des images et des vidéos de vos projets sur les réseaux sociaux. *Veuillez acheter une caméra endoscopique sur le commerce.

Positionnement facile avec le laser LED en croix



Avec le laser LED, commencez à coudre sans baisser l'aiguille pour connaître sa position de départ. Vous pouvez également attacher une caméra endoscopique à la place du laser LED.



Utilisez le laser LED en tant que guide au moment d'aligner les rangs de motifs.



La base de montage permet d'attacher le laser LED, la caméra et le fixateur de la loupe à la machine à coudre.


Décoration avec du fil épais



Le crochet est dédié aux décorations en fils épais. Il est utilisé pendant la couture décorative avec le fil de canette en utilisant du fil épais ou du ruban. Enroulez le fil autour de la canette et dessinez le motif avec le mouvement libre ou les motifs de point.




Appréciez les décorations en relief avec les fils épais ou les rubans.



D'autres accessoires optionnels




Porte-bobine (pour deux bobines)
Partie N°40245194



Loupe (rabattable)
Partie N°40247079



Adaptateur
Partie N°40207583



Pied presseur pour quilt (avec ouverture)
Partie N°40224355



Pied presseur lisse (Juki Smart Feed)
Partie N°40248701

Accessoires inclus



Le rangement d'accessoires pour pied presseur et canettes.



Genouillère électrique. La genouillère très réceptive permet de soulever ou de baisser facilement le pied presseur et sans lever vos mains du tissu.



La pédale L'interrupteur peut être placé soit à gauche soit à droite de la pédale. Un parmi les 7 opérations peut être assigné à l'interrupteur.